

Мойки Franke Tectonite® **Дополнительные отверстия**

При необходимости в мойке можно сделать дополнительные отверстия

1. Расположить мойку лицевой стороной вниз. Определить место для отверстия.



2. Начать сверлить с обратной стороны, использовать сверло 8 мм.



3. Когда отверстие просверлено, перевернуть мойку и досверлить отверстие с лицевой стороны, использовать фрезу 35 мм на небольших оборотах.

